



FastForward Pro 3-Mode Vertical Mouse

User manual
Guide d'utilisation
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing




Package contents



FastForward Pro 3-Mode



User manual



Charging cable
USB-C to USB-C



USB-C
Dongle

Congratulations on your new mouse, FastForward Pro!

With FastForward Pro, you work ergonomically, efficiently and silently. Enjoy super fast scrolling and horizontal scrolling with the smart flying tiltable scroll wheel. Use one button for all your open windows and one choose a high DPI of up to 5000. Work wired or switch effortlessly between as many as three devices. Plus, you will benefit from an extra-long guarantee after registering this product (see packaging)!

Félicitations pour votre nouvelle souris, FastForward Pro !

Avec FastForward Pro, vous travaillez de manière ergonomique, efficace et silencieuse. Profitez d'un défilement super rapide et d'un défilement horizontal grâce à la molette de défilement inclinable intelligente. Utilisez un seul bouton pour toutes vos fenêtres ouvertes et un seul pour choisir un DPI élevé allant jusqu'à 5 000. Travaillez en mode câblé ou passez sans effort d'un appareil à l'autre. De plus, vous bénéficierez d'une garantie extra-longue après avoir enregistré ce produit (voir l'emballage) !


Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Maus, FastForward Pro!

Mit FastForward Pro arbeiten Sie ergonomisch, effizient und geräuschlos. Genießen Sie superschnellen Bildlauf und horizontalen Bildlauf mit dem intelligenten, schwenkbaren Scrollrad. Verwenden Sie eine Taste für alle geöffneten Fenster und wählen Sie eine hohe DPI von bis zu 5000. Arbeiten Sie kabelgebunden oder wechseln Sie mühelos zwischen bis zu drei Geräten. Außerdem profitieren Sie nach der Registrierung dieses Produkts von einer besonders langen Garantie (siehe Verpackung)!

Gefeliciteerd met je nieuwe muis, FastForward Pro!

Met FastForward Pro werk je ergonomisch, efficiënt en muisstil. Geniet van supersnel scrollen én horizontaal scrollen met het slimme kantelbare scrollwiel. Gebruik één knop voor al je openstaande vensters en kies een hoge DPI tot 5000. Werk bedraad of schakel moeiteloos tussen maar liefst drie apparaten. Daarnaast profiteer je van extra lange garantie na registratie van dit product (zie verpakking)!

EN



Plug in cable for wired use or plug in dongle for wireless use.

For wireless use with bluetooth, continue reading below.


Connect with bluetooth:

Press the mode button (F) to switch between the Type-C receiver, Bluetooth mode 1 or Bluetooth mode 2. The mouse will automatically connect to previously paired devices. To connect a new device, select the desired connection mode and hold the button for 3 seconds - the LED will start blinking.

Pairing name: FastForward Pro



At end of life, the resources used in this device can be recycled if it is disposed with electronic waste.



- A. Left key
- B. Right key
- C. Battery (red light)
Low - blinking light
Charging - solid light
Full - light turns off
Warning: Only use PC port or 5.0V charger. Do not use fast charger.
- D. Smart flying tiltable scroll wheel
Give the wheel a quick flick to make it fly to the top or bottom of the page, or tilt it for horizontal scrolling to increase your productivity
- E. DPI button (see H)
- F. Device switch button (Connects automatically to Windows/Mac)
- G. Win: Forward and backward button
Mac: Switch application


- Tip:** Use 'sensible side buttons' app to change function on Mac.
- H. Devices indicators**
Dongle: White light
Bluetooth 1: Blue light
Bluetooth 2: Green light
- DPI**
1000 - 1x
1600 - 2x
2400 - 3x
3200 - 4x
5000 - 5x
- I. Productivity button**
Win: Show all open applications or
Mac: Mission control
- J. USB-C port for charging**
- K. On/Off button**

Product information



Made in China

FR



Branchez le câble pour une utilisation filaire ou le dongle pour une utilisation sans fil

Pour une utilisation sans fil avec Bluetooth, continuez à lire ci-dessous.


Connexion Bluetooth :

Appuyez sur le bouton de mode (F) pour basculer entre le récepteur Type-C, le mode Bluetooth 1 ou le mode Bluetooth 2. La souris se connectera automatiquement aux appareils précédemment appariés. Pour connecter un nouveau périphérique, sélectionnez le mode de connexion souhaité et maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes - le voyant commence à clignoter.

Nom d'appairage : FastForward Pro



En fin de vie, les matières premières de cet appareil peuvent être recyclées dans les déchets électriques.




- A. Clic gauche
- B. Clic droit
- C. Batterie (lumière rouge)
Faible - lumière clignotante
Charge - lumière fixe
Total - lumière éteinte
Avertissement : Utilisez uniquement le port PC ou un chargeur de 5,0 V. Ne pas utiliser de chargeur rapide.
- D. Roue de défilement intelligente et inclinable
Donnez un coup sec à la roue pour la faire voler vers le haut ou le bas de la page, ou inclinez-la pour un défilement horizontal afin d'augmenter votre productivité.
- E. Bouton DPI (see H)
- F. Bouton de commutation de l'appareil (Se connecte automatiquement à Win/Mac)

- G. **Win:** Bouton d'avance et de recul
Mac: Application du commutateur **Conseil :** Utilisez l'application 'sensible side buttons' pour modifier la fonction sur Mac.
- H. **Indicateurs de dispositifs**
Dongle : Lumière blanche
Bluetooth 1 : Lumière bleue
Bluetooth 2 : Lumière verte

- DPI
1000 - 1x
- 1600 - 2x
- 2400 - 3x
- 3200 - 4x
- 5000 - 5x

- I. Bouton de productivité :
Win : Ouvrir la fenêtre des tâches ou
Mac : Mission Control
- J. Port USB-C pour la recharge
- K. Bouton marche/arrêt

DE



Schließen Sie das Kabel für den kabelgebundenen Gebrauch oder den Dongle für den kabellosen Gebrauch an.


Für eine kabellose Nutzung mit Bluetooth lesen Sie unten weiter.

Verbinden mit Bluetooth: Drücken Sie die Modustaste (F), um zwischen dem Typ-C-Empfänger, Bluetooth-Modus 1 oder Bluetooth-Modus 2 zu wechseln. Die Maus verbindet sich automatisch mit zuvor gekoppelten Geräten. Um ein neues Gerät zu verbinden, wählen Sie den gewünschten Verbindungsmodus und halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt - die LED beginnt zu blinken.

Name des Pairings: FastForward Pro



Am Ende der Lebensdauer können die in diesem Gerät verwendeten Ressourcen recycelt werden, wenn diese in dem Elektronikmüll entsorgt werden.



- A. Linke Taste
- B. Rechte Taste
- C. Batterie (rotes Licht)
Niedrig - blinkendes Licht
Laden - durchgehendes Licht
Voll - Licht schaltet sich aus
Warnung: Nur PC-Anschluss oder 5,0-V-Ladegerät verwenden.
Verwenden Sie kein Schnellladegerät.
- D. Intelligentes, neigbares Scrollrad. Drehen Sie das Rad schnell, um zum oberen oder unteren Rand der Seite zu springen, oder neigen Sie es für horizontales Scrollen, um Ihre Produktivität zu steigern.
- E. DPI-Taste (siehe H)
- F. Taste für den Gerätewechsel (stellt automatisch eine Verbindung zu Win/Mac her)

- G. **Win:** Vorwärts- und Rückwärtstaste
Mac: Anwendung wechseln
- H. **Geräteanzeigen**
Dongle: Weißes Licht
Bluetooth 1: Blaues Licht
Bluetooth 2: Grünes Licht
- DPI
1000 - 1x
- 1600 - 2x
- 2400 - 3x
- 3200 - 4x
- 5000 - 5x
- I. Produktivitätstaste
Win: Öffnet ein Aufgabenfenster oder
Mac: Mission Control
- J. USB-C-Anschluss zum Aufladen
- K. Ein/Aus-Taste


Tipp: Verwenden Sie die App 'sensible side buttons', um die Funktion auf dem Mac zu ändern.

H. Geräteanzeigen
Dongle: Weißes Licht
Bluetooth 1: Blaues Licht
Bluetooth 2: Grünes Licht

DPI
1000 - 1x
- 1600 - 2x
- 2400 - 3x
- 3200 - 4x
- 5000 - 5x

- I. Produktivitätstaste
Win: Öffnet ein Aufgabenfenster oder
Mac: Mission Control
- J. USB-C-Anschluss zum Aufladen
- K. Ein/Aus-Taste

NL



Plug de kabel in voor bedraad gebruik of plug de dongle in voor draadloos gebruik.


Lees hieronder verder voor draadloos gebruik via bluetooth.

Verbinding maken met Bluetooth: Druk op de modusknop (F) om te schakelen tussen de type C-ontvanger, Bluetooth-modus 1 of Bluetooth-modus 2. De muis maakt automatisch verbinding met eerder gekoppelde apparaten. Om een nieuw apparaat te verbinden, selecteer de gewenste verbindingsmodus en houd de knop 3 seconden ingedrukt - de LED begint te knipperen.

Bluetooth naam: FastForward Pro



Aan het einde van de levensduur kunnen de grondstoffen in dit apparaat worden gerecycled bij het elektrisch afval.



- A. Linkerknop
- B. Rechterknop
- C. Batterij (rood licht)
Laag - knipperend licht
Opladen - constant licht
Vol - licht gaat uit
Waarschuwing: Gebruik alleen de pc-poort of een 5,0V-oplader. Gebruik geen snellader.
- D. Slim kantelbaar scrollwiel
Geef het wiel een snelle scroll om naar van de boven- of onderkant van de pagina te laten vliegen of kantel het voor horizontaal scrollen om je productiviteit te verhogen
- E. DPI-knop (zie H)
- F. Device wisselknop (Maakt automatisch verbinding met Windows/Mac)

- G. **Win:** Vooruit en achteruit knop
Mac: Applicatie wisselen
Tip: gebruik de applicatie 'sensible side buttons' om de functie op de Mac te wijzigen.
- H. **Apparaatindicatoren**
Dongle: Wit licht
Bluetooth 1: Blauw licht
Bluetooth 2: Groen licht

- DPI
1000 - 1x
- 1600 - 2x
- 2400 - 3x
- 3200 - 4x
- 5000 - 5x
- I. Productiviteitsknop
Win: Weergave open taken of
Mac: Mission Control
- J. USB-C-poort voor opladen
- K. Aan/uit-knop