

MonLines**Loewe WM71 VESA Halterung Adapter****Beschreibung**

Die MonLines VESA Halterung Loewe WM 71 ist ein optimaler VESA-Adapter, mit dem ein Loewe bild Fernseher zuverlässig an eine TV Wandhalterung, Deckenhalterung, TV Standfuß befestigt werden kann.

Farbe:	schwarz
VESA Norm:	300 x 300 mm
Geeignet für:	Loewe bild 7.55, Loewe bild 7.65

MonLines

Loewe WM71 VESA Halterung Adapter



Abb. 1: Schrauben an Rückseite des Loewe TVs lösen

Abschrauben des TV Standfußes

Lösen Sie alle vier Schrauben an der Rückseite Ihres Loewe bild TVs, um den Tischstandfuß zu entfernen. Bewahren Sie die Schrauben auf, um diese dann für die Befestigung des VESA Adapters verwenden zu können.



Abb. 2: Befestigung des VESA Adapters an Rückseite des TVs

Befestigung des VESA Adapters an TV

Befestigen Sie nun den VESA Adapter mit der zu Ihnen gewölbten Seite mit den vorher gelösten Schrauben an die Rückseite Ihres Loewe Fernsehers.



Abb. 3: VESA Adapter über Fixierpunkte an Monitorhalterung befestigen

Befestigung des VESA Adapters an Halterung

Schrauben Sie die Adapterplatte über die Fixierpunkte an die gewünschte Monitor-, Decken- oder Wandhalterung.

Genießen die vielseitigen Befestigungsmöglichkeiten unseres MonLines Loewe VESA Adapters!