




#### 4. Ausrichtung



Bestimmen Sie die optimale Position

Um Platz zu sparen, kann die Halterung hochgeklappt und eingehakt werden

#### Wartung


- Prüfen Sie regelmäßig (ca. alle 3 Monate), dass die Schrauben in der Halterung noch alle fest sitzen.
- Kontaktieren Sie ihren Händler, falls Sie Fragen zum Produkt haben.

# MonLines

dividual

INSTALLATIONSANLEITUNG

## LED/LCD Unterschrank-/ Deckenhalterung



**VORSICHT:** DAS ANGEGEBENE ZULÄSSIGE GEWICHT NICHT ÜBERSCHREITEN, DA SONST SCHWERE VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN AUFTRETEN KÖNNEN!



75x75  
100x100



27"  
MAX



20kg  
(44lbs)  
RATED

ISSUED: MAY. 2013

**Hinweis:** Lesen Sie bitte die gesamte Montageanleitung, ehe Sie mit Zusammensetzen und Montage beginnen.

## ⚠️ WARNUNG

- Beginnen Sie nicht mit der Montage des Produkts, ehe Sie die Anweisungen und Warnungen in dieser Anleitung gelesen und verstanden haben. Falls Sie Fragen zu einem Hinweis oder einer Warnung haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.
- Diese Halterung wurde entwickelt, um AUSSCHLIESSLICH installiert und verwendet zu werden, wie in diesem Handbuch angegeben. Unsachgemäße Installation dieses Produkts kann Schäden verursachen oder zu schweren Verletzungen führen
- Dieses Produkt sollte nur von einer Person mit handwerklichen Fähigkeiten und grundlegender Kenntnis und Erfahrung im Zusammenbau montiert werden.
- Achten Sie darauf, dass die Oberfläche, an welcher die Halterung montiert werden soll, die Gesamtlast des Geräts und aller daran angeschlossenen Komponenten sicher tragen kann.
- Heben und positionieren Sie Geräte und Anlagen aus Sicherheitsgründen nur zu zweit oder mit einer mechanischen Hebevorrichtung.
- Ziehen Sie Schrauben fest an, aber überziehen Sie sie nicht. Zu starkes Anziehen kann die Komponenten beschädigen und ihre Haltekraft erheblich beeinträchtigen.
- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen vorgesehen. Gebrauch unter freiem Himmel kann zu Versagen des Produkts und Personenschäden führen.

## Komponenten-Checkliste

**Wichtig:** Vergewissern Sie sich, dass Sie sämtliche Teile der Komponenten-Checkliste erhalten haben, ehe Sie mit der Montage beginnen. Sollten Teile fehlen oder defekt sein, rufen Sie Ihren Händler an.



Halterung für Unterschrank  
oder Decke (x1)  
A



4mm-Inbusschlüssel (x1)  
B



6mm-Inbusschlüssel (x1)  
C

### Packung M



M4x14 (x4)  
M-A



M5x14 (x4)  
M-B



D5 Unterlegscheibe (x4)  
M-C

### Packung W



ST6.3x55 (x4)  
W-A




Betondübel (x4)  
W-B




D6 Unterlegscheibe (x2)  
W-C

## 1. Entfernen der VESA-Platte





Verwenden Sie den passenden Inbusschlüssel, um die Schrauben der VESA-Platte zu lösen

## 2. Öffnen der Halterung





Öffnen Sie die Halterung zur Installation. Drücken Sie die Deckenplatte herunter um die Mechanik zu lösen und den Arm zu öffnen.


## 3a. Montage an einer Holz-Decke




Finden Sie die optimale Stelle und markieren diese




Löcher bohren



Schrauben eindrehen




Beim Eindrehen der Schrauben zunächst 4mm Luft lassen zur Montage der Deckenplatte.






W-A


### 3b. Montage an Stein- und Betondecke




Markieren Sie die exakte Position der Löcher




Löcher bohren





Beim Eindrehen der Schrauben zunächst 4mm Luft lassen zur Montage der Deckenplatte.



Schrauben eindrehen




Montieren Sie zunächst die vorderen 2 Schrauben, schieben dann die Deckenhalterung ein und ziehen die beiden Schrauben leicht an.



Nach dem Ausrichten der Halterung schrauben sie die beiden hintern Schrauben ebenfalls ein und ziehen alle 4 Schrauben fest an.

### ! WARNUNG

- Der Monteur stellt sicher dass sich bei veränderten Bedingungen die Halterung ebenso entsprechend sicher befestigt ist.
- Der Monteur muss darauf achten, dass die Oberfläche, auf der die Halterung verankert ist, die Gesamtlast des Geräts und aller daran angeschlossenen Komponenten sicher tragen kann.



Montieren Sie zunächst die vorderen 2 Schrauben, schieben dann die Deckenhalterung ein und ziehen die beiden Schrauben leicht an.






Nach dem Ausrichten der Halterung schrauben sie die beiden hintern Schrauben ebenfalls ein und ziehen alle 4 Schrauben fest an.

## ⚠️ WARNUNG

Der Monteur muss darauf achten, dass die Oberfläche, auf der die Halterung verankert ist, die Gesamtlast des Geräts und aller daran angeschlossenen Komponenten sicher tragen kann.


## 4. Einbau der VESA-Platte




Schrauben sie die VESA Platte wie abgebildet an der Rückseite fest.

⚠️ Ziehen Sie alle Schrauben an, aber nicht überdrehen

## 5. TV / Monitor in die Halterung einhängen




Hängen Sie das Display wie abgebildet in die Halterung ein.



Drehen Sie die Sicherungsschrauben seitlich fest.

## 6. Ausrichtung

Entfernen Sie die Abdeckungen zum einstellen der Feder



Verwenden Sie den Inbusschlüssel um die Federstärke entsprechend anzupassen.

Lösen die vorsichtig die Schrauben (nicht entfernen), um die gewünschte Höhe einzustellen.