


Montageanleitung Bildschirmträger SMB 400-T (Tisch)
Mounting Screen support SMB 400-T (table)



Sicherheitshinweise:

Sehr verehrter Kunde,
mit der Wahl des SMB 400-T haben sie sich für eine technisch hochentwickelte und leistungsstarke elektromotorische Führungssäule entschieden. Ihr SMB 400-T ist bei uns mit größter Sorgfalt und Präzision hergestellt worden und hat zahlreiche Qualitäts- und Sicherheitskontrollen durchlaufen, um einen störungsfreien und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Sie selbst können wesentlich dazu beitragen, dass Sie mit Ihrem SMB 400-T lange Zeit zufrieden sind.

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Der Aufbau und die Bedienung der elektromotorischen Führungssäule muss gemäß der Montageanleitung erfolgen, sonst besteht Verletzungsgefahr!
2. Die Führungssäule ist ausschließlich für den Verwendungszweck als Tischlösung für Flachbildschirme entsprechend den angegebenen Gewichten und Maßen, in dieser Montageanleitung geeignet. Jede darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß, für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko hierfür trägt allein der Nutzer.
3. Vor dem Abwärtsbetrieb muss der Freiraum in der Box überprüft werden. Es dürfen sich keine Personen, Tiere oder Gegenstände darin befinden.
4. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Montageanweisung.
5. Berücksichtigen Sie auch die allgemein gültigen, gesetzlichen und sonstigen Regelungen und Rechtsvorschriften - auch des Betreiberlandes - sowie die gültigen Umweltschutzbestimmungen! Die örtlichen gültigen Bestimmungen der Berufsgenossenschaften oder sonstiger Aufsichtsbehörden sind immer zu beachten!
6. Eigenmächtige Veränderungen am SMB 400-T schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.
7. Öffnen Sie nie das Gehäuse der Steuerung! Durch unbefugtes Öffnen des Gehäuses und unsachgemäße Reparaturen können Gefahren für die Benutzer entstehen und der Gewährleistungsanspruch erlischt.
8. Reparaturen dürfen ausschließlich vom Personal des Herstellers oder von beauftragten Personen durchgeführt werden!
9. Flüssigkeiten dürfen nicht in das Innere der Steuerung und der Hubsäule gelangen. Dies führt zu Kurzschlüssen und Zerstörung der Steuerungselemente. Steuerungen dürfen nur in geschlossenen Räumen eingesetzt werden, vor Feuchtigkeit schützen.
10. Die Steuerung und die Hubsäule dürfen ausschließlich zu dem in dieser Bedienungsanleitung vorgegebenen Zweck eingesetzt werden!
11. Überprüfen Sie zuerst, ob die Kabel oder die Gehäuse beschädigt sind. Wenn dies der Fall sein sollte, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, sondern tauschen Sie es bei Ihrem Servicepartner um.
12. Die Steuerung eignet sich nur für den Betrieb in geschlossenen und trockenen Wohn- und Büroräumen. Sie darf nicht im Freien eingesetzt werden.
13. An der geschalteten Kupplung (Steckdose) dürfen keine Geräte mit einer Leistung von mehr als 800 Watt angeschlossen werden!
14. An der geschalteten Kupplung (Steckdose) dürfen keine elektrischen Heizungen, Heizlüfter, Radiatoren oder elektrische Werkzeuge wie z. B. Bohrmaschinen, Stichsagen oder ähnliches angeschlossen werden!
15. Mit der Steuerung dürfen nur unsere Antriebe betrieben werden.
16. Klemm- und Quetschgefahr durch Einhaltung der Abstände zu Gegenständen im Umfeld ausschließen.
17. Bewahren Sie die Montage- und Bedienungsanleitung in der Nähe des Gerätes auf.
18. Lassen Sie Kinder nicht mit der elektromotorischen Führungssäule unbeaufsichtigt. Kinder können die Gefahr die von der Kraftwirkung der elektromotorischen Führungssäule ausgeht nicht einschätzen.

Wichtige Hinweise bei Inbetriebnahme

- Die Steckdose zum Anschluss an das Netz muss von einer konzessionierten Elektrofachkraft installiert worden sein, um Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen.
- Sorgen Sie jederzeit für freien Zugang zur Steckdose.
- Der Montageort sollte trocken, staubfrei und ohne direkte Sonneneinstrahlung sein.
- Die Umgebungstemperatur zum Betrieb der Steuerung darf + 5°C nicht unterschreiten und +40°C nicht überschreiten.
- Montieren Sie daher die Steuerung:
 - Nicht über oder vor Wärmequellen (z. B. Heizkörper),
 - Nicht auf oder in der Nähe von leicht entzündlichen Materialien und nicht in der Nähe von Hochfrequenzgeräten z. B. Sender, Bestrahlungsgeräte oder ähnliche Geräte).
 - Bei Qualmentwicklung an dem Gerät, bitte den Netzstecker ziehen.
 - Die Buchsen zum Anschluss der Motoren sowie des IR-Empfängers dürfen nicht verdeckt werden.
 - Achten Sie darauf, dass die Anschlusskabel nicht geknickt, gezogen oder mechanisch belastet werden.
 - Zum Schutz gegen Überspannungen, wie sie bei Gewittern auftreten können, empfiehlt sich die Installation eines Überspannungsschutzes.
 - Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.

Wenn Sie diese Hinweise stets beachten, werden Sie am SMB 400-T lange Freude haben.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Verfügung.

Safety Information:

Dear customer,

In choosing a SMB 400-T model, you have decided to acquire a technically advanced and powerful motor-driven guide column. Your SMB 400-T has been manufactured inhouse with the utmost care and precision and has passed numerous quality and safety checks to ensure trouble-free and safe operation. You can significantly contribute to your long-term satisfaction with your SMB 400-T model.

Important Safety Information


1. Assembly and operation of the motor-driven guide column must be in accordance with these assembly instructions otherwise there is a risk of injury!
2. The guide column is solely intended to serve as an entertainment solution for living room and conference room furniture in accordance with the weights and measures given in these instructions. Any usage other than that mentioned above is inappropriate; the manufacturer disclaims liability for any resulting damages. In such cases all risk is carried by the user.
3. Before any downward movement the space in the furniture compartment must be checked. There must not be any persons, animals or objects in the compartment.
4. The intended operation of the device implies compliance with the assembly instructions stipulated by the manufacturer.
5. Please also take into account the general legal and other regulations and legal provisions that are applicable including those that apply in the operator's country as well as the applicable environmental protection regulations. The regulations of trade associations or other supervisory authorities that are in force locally must always be observed!
6. The manufacturer cannot be held responsible for any losses or damage resulting from unauthorised modifications to the SMB 400-T.
7. Never open the control unit housing! As a result of unauthorised opening of the housing and improper repairs dangers can arise for the user and the guarantee claim expires.
8. Repairs may only be carried out by personnel working for or licensed by the manufacturer!
9. Do not allow any liquid to penetrate the inside of the control unit or the lift column. This could lead to short circuiting and destruction of control elements. Controls may only be operated in enclosed areas. Do not use in humid environments.
10. The control unit and lift column may only be used for the purposes outlined in these assembly instructions.
11. Please check whether cable or housing are damaged. In this case do not operate the device but have it replaced by your service partner.
12. The control unit and lift column are only suitable for operation in enclosed and dry living and office rooms. They may not be used outdoors.
13. Do not connect electric devices with a power consumption of over 800 watts to the live outlet (socket).
14. Do not connect electric heating devices, fan heaters, radiators or power tools such as drills, jigsaws or similar devices to the live outlet (socket).
15. The control unit may only be used with our drives.
16. Keep other objects away to eliminate any danger of jamming or crushing them.
17. Keep Assembly and Operating Instructions close to the device.
18. Do not leave children unattended with the motor-driven guide column. Children cannot correctly estimate the force of the motor-driven guide column and the hazard connected with its use.

Important notice for Start-up operation

- The socket for connection with the mains must be installed by a licensed electrician in order to avoid any hazard to persons or objects
- Make sure that the socket is accessible at all times
- The assembly site should be dry, dust-free and not on direct sunlight.
- The ambient temperature for operation of the control unit must not go below +5°C or above +35°C.
- For the reasons do not assemble the control unit:
 - Above or in front of heat sources (e.g. heaters)
 - On or near easily flammable materials or near high frequency equipment (e.g. transmitters, radiation equipment or similar devices).
 - If the device emits smoke, please unplug the power cord.
 - The socket for connecting the motors and the IR- receiver must not be covered.
 - Make sure the connecting cables are not knicked, pulled or mechanically strained.
 - For protection against power surges, e.g. during thunderstorms, the installation of surge protection is recommended.
 - Ask your electrician for advice.

Provided the above guidelines are adhered to, you will enjoy many years of satisfaction from your SMB 400-T. For any further enquiries please do not hesitate to contact us.


Zubehör Accessories



St 4,9x9,5



6x



M6x10




12x

SW 4



max. 10 Nm



M6x16



2x

SW 3





max. 10 Nm

**Zubehör
Accessories**

SW 4




max. 10 Nm



Zubehör Accessories

- E.** Nach dem Reset mit dem Handschalter den Antrieb in die oberste Position verfahren.
After the initialization drive into top position using the handset.



F.



Zur Montage des Bildschirm-träger, Kabel aus- und nach der Montage wieder einstecken. Anschließend den Tragarm in die unterste Position fahren und die Steckverbindung wieder lösen.

When mounting the screen support disengage cable and plug back in after the assembly. Then drive support arm to bottom position and again disengage the plug-in connection.

M6x12





3x

SW 4



max. 10 Nm

Zubehör
Accessories




Zubehör
Accessories

I.


Die Steckverbindungen wieder herstellen und den Netzstecker in die Steckdose einstecken. Ein erneutes Reset durchführen!

To connect in the plug in the power cord in the plug in. Initialize the control box again!



J.

Beschlag ausfahren zur Montage des Bildschirms.
Retract fitting for mounting the screen.




**Zubehör
Accessories**

SW 3



max. 10 Nm

K.



**Nach Montage des Bildschirms, den Beschlag
mit den beiden Gewindestiften justieren.**
*After mounting the screen adjust fitting by
means of the two setscrews.*

